

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DU FILM ANTI-UV

Vous aurez besoin : d'un spray (avec une pompe d'actionnement de type spray à vitre), de ruban adhésif, d'une raclette, d'un cutter, de lingettes papier, d'un grattoir à verre.

Deux personnes sont nécessaires pour l'installation !

1. Nettoyer la vitre à fond avec un nettoyant standard du commerce. Enlever tout élément adhérent à la vitre avec le grattoir (tache de peinture, trace de joint, etc). Le panneau vitré doit impérativement être propre !
2. Couper le film aux dimensions grossières désirées. Attention de ne pas froisser le film !
3. Remplir le spray avec de l'eau et un détergent neutre (10ml de détergent concentré pour 1l d'eau).
4. Enlever le film protecteur en apposant des morceaux d'adhésifs sur le devant et sur l'arrière, puis en tirant sur les morceaux de part et d'autre. Maintenir fermement le film ainsi découvert pendant que la seconde personne continue de tirer sur le film protecteur.
5. Asperger le film puis le panneau vitré avec le liquide.
6. Placer le film au milieu du panneau vitrée ; le film doit pouvoir glisser aisément. Si tel n'est pas le cas, recommencer à asperger la vitre.
7. Asperger aussi le revers du film pour faciliter l'usage de la raclette.
8. En utilisant le cutter et la raclette, enlever les excédents de film sur les bords, en vous assurant de changer régulièrement la lame du cutter pour éviter tout déchirement du film.
9. Enlever l'excédent d'eau éventuel avec la raclette, en partant du centre vers les bords gauche et droit. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu d'eau sous le film !
10. Nettoyer avec précaution les bords et le film avec un tissu doux.
11. Si nécessaire, presser de nouveau les bords avec la raclette.
12. Laisser ainsi le film sécher pendant 3 jours sans le toucher.
13. Attendre quelques semaines avant de nettoyer le film pour la première fois. Ne jamais utiliser d'objets tranchants ou durs (brosses...) pour nettoyer le film.

Si le film utilisé est un film extérieur, assurez-vous que la température ne tombe pas sous 5° lors de la mise en place.